









atlantic


CLIMATISATION ET VENTILATION

Notice d'utilisation

Zone Control - 2 à 8 zones

Références	Gainables compatibles
Zone Control 160 Zone Control 160 RT	ARYF 12 et 14 LAL ARYF 18 LBL
Zone Control 160 S2 / S2 RT Zone Control 160 S3 / S3 RT	ARYG 12 et 14 LLT ARYG 18 LLT
Zone Control 200 Zone Control 200 RT	ARYF 24 LBT ARYA 30 36 LFT ARYA 45 LCT
Zone Control 200 S4 Zone Control 200 S4 RT	ARYG 24 30 36 45 LML ARYT 36 45 LML

En option	
	Kit Zone plus
	Kit extension
	ZC TOOL
	
	
	



NU 933 197 C

SOMMAIRE

1. AVANT PROPOS	2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
3. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	4
3.1. Le système Zone Control	4
3.2. Les avantages d'un Zone Control chez vous ?	4
3.3. L'unité d'ambiance du Zone Control	5
3.4. Modes de fonctionnement	5
3.5. Gestion des zones	6
3.6. Programmation hebdomadaire	6
4. FONCTIONS ET AFFICHAGE SUR L'UNITÉ D'AMBIANCE	6
5. HEURE ET DATE	9
6. PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	9
6.1. Choisir une programmation hebdomadaire	9
6.2. Modification d'une programmation hebdomadaire	11
7. PARAMÉTRAGE	16
7.1. Niveaux d'accès et modification des paramètres	16
7.2. Liste des paramètres utilisateur	17
8. TABLEAU DES CODES ERREURS	18
9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	18
10. CONDITIONS DE GARANTIE	19
11. TABLEAU DE LOCALISATION DES ZONES	20



Allantonic
CLIMATISATION ET VENTILATION

AVANT PROPOS


Atlantic vous remercie d'avoir choisi le Zone Control. Cet appareil vous apportera de longues années de confort avec un coût de consommation des plus réduits. Vous trouverez dans cette notice d'utilisation les éléments qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre installation et quelques explications sur son fonctionnement.

Afin de profiter pleinement de votre Zone Control, prenez le temps de lire cette notice d'utilisation.

Votre Zone Control se compose de 3 éléments

Zone Control 160 S2 / 160 S2 RT

1 Zone Control avec 2 registres motorisés



2 unités d'ambiance




1 Sonde de température extérieure



Zone Control 160 S3 / 160 S3 RT

1 Zone Control avec 3 registres motorisés



3 unités d'ambiance




1 Sonde de température extérieure



Zone Control 160 / 160 RT

1 Zone Control avec 3 registres motorisés



3 unités d'ambiance




1 Sonde de température extérieure



Zone Control 200 / 200 RT Zone Control 200 S4 / 200 RT S4

1 Zone Control avec 4 registres motorisés



4 unités d'ambiance



1 Sonde de température extérieure



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les "consignes de sécurité" et les respecter.
Merci de suivre les instructions suivantes afin d'éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation de l'appareil.
Cet appareil n'est pas adapté à un usage, sans surveillance, par de jeunes enfants.

**Votre installateur a paramétré votre installation,
ne modifiez pas les paramètres sans son accord.
En cas de doute, n'hésitez pas à le contacter.**

I DANGER

N'essayez pas d'installer ou de réparer cet appareil par vous-même. Le Zone Control nécessite pour son installation, l'intervention de personnel qualifié.

- Cet appareil ne contient aucune pièce accessible ou réparable par l'utilisateur. N'ouvrez pas l'unité pendant son fonctionnement.
- Toujours faire appel à du personnel technique agréé pour les interventions techniques.
- Lors de déménagements, consultez le personnel technique agréé pour le débranchement et le transfert de l'unité.
- N'introduisez pas vos doigts ni des objets dans l'orifice de sortie ou les grilles d'air entrant.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension puis hors tension en coupant le disjoncteur électrique de façon répétée.
- En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement le fonctionnement, coupez le disjoncteur puis prenez contact avec du personnel technique agréé.
- L'installation doit toujours être reliée à la Terre et être équipée d'un disjoncteur de protection.
- Les appareils ne sont pas antidéflagrants. Ne les installez jamais dans un lieu où ils pourraient être exposés à une atmosphère explosible.


I AVERTISSEMENT

- Ne dirigez pas le soufflage de l'air vers des cheminées ou des appareils de chauffage.
- Ne placez pas des objets, de vases ou de récipients contenant de l'eau dessus et ne suspendez pas d'objets depuis l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil au contact direct de l'eau.
- Ne mettez pas l'appareil en marche avec les mains mouillées.
- Ne touchez pas les commutateurs avec des objets coupants.
- Débranchez l'alimentation électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant des périodes prolongées.
- Coupez toujours le disjoncteur électrique lorsque vous nettoyez l'appareil ou que vous changez le filtre à air. Couper le courant n'est en aucun cas suffisant pour vous protéger d'éventuels chocs électriques.
- Les vannes de connexion chauffent lors du chauffage ; manipulez-les avec précaution.
- Lorsque vous redémarrez l'unité extérieure après une longue période d'arrêt, mettez l'interrupteur en position marche au moins 12 heures avant de démarrer l'unité.
- Ne buvez pas l'eau des condensats.
- N'utilisez pas l'appareil pour conserver des aliments, des plantes, des animaux, des appareils de précision.
- Ne bloquez pas, ne couvrez pas la grille d'air entrant et l'orifice de sortie.
- Vérifiez que tout équipement électronique se trouve au moins à un mètre de distance des appareils.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité d'une cheminée ou de tout autre appareil de chauffage.
- Lorsque vous installez les appareils, veillez à ce qu'ils soient hors de portée des enfants.
- La pièce où l'appareil fonctionne doit être correctement ventilée (respectez la réglementation en vigueur) afin d'éviter tout manque d'oxygène en cas de fuite de gaz réfrigérant.

FONCTIONNEMENT

3. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Fig. 1 - Exemple d'adressage pour un Zone Control 200 avec 4 zones



3.1. Le système Zone Control

• La configuration du Zone Control fait de lui le système le plus adapté pour rafraîchir* ou chauffer l'ensemble des pièces d'une maison individuelle ou d'un local professionnel dans lesquelles le confort et l'esthétisme sont recherchés.

• **Le Zone Control est un accessoire qui s'adapte sur plusieurs modèles de gainables.** Ce sont des appareils qui se dissimulent dans les faux plafonds ou les combles. Seuls les diffuseurs ou les bouches sont apparents. Le Zone Control favorise une desserte efficace de la fraîcheur* et/ou de la chaleur dans les différentes pièces de la maison grâce à plusieurs sorties d'air, **jusqu'à 8 zones (pièces).**

• L'unité d'ambiance permet un ajustement encore plus pratique et au degré près de la température désirée dans la pièce. La température des pièces peut être mesurée grâce au capteur disposé dans les unités d'ambiance.

• Le système Zone Control est disponible en deux tailles (160 et 200) et en plusieurs versions (réversible, chaud seul RT 2012 et compact S2/S3).

3.2. Les avantages d'un Zone Control chez vous ?

- Une diffusion harmonieuse et précise de la fraîcheur* ou de la chaleur dans l'ensemble des pièces de votre logement ou de vos bureaux.
- Un système invisible et silencieux.
- Une grande qualité d'air, notamment grâce aux filtres à air.
- Des économies sur votre facture de chauffage grâce à la précision des capteurs des unités d'ambiance et à la sonde de température extérieure.
- Une finesse de régulation optimale et en adéquation avec la technologie Inverter.

* *Uniquement sur les modèles réversibles.*

3.3. L'unité d'ambiance du Zone Control

• Votre installateur doit affecter à **chaque zone ou pièce** (donc à chaque unité d'ambiance) **un numéro de zone** (adresse).

• **L'unité d'ambiance principale est celle qui correspond à la zone 1, les autres unités d'ambiance des zones 2, 3, ... sont des unités d'ambiance secondaires.**

• **Cette unité d'ambiance vous permet de choisir le mode de fonctionnement principal, c'est à dire Chauffage, Rafraîchissement*, Déshumidification* et Automatique** (dans toutes les pièces). Elle autorise également le passage en mode vacances et en mode veille pour toutes les pièces (zones). Vérifiez que votre installateur ait paramétré la zone 1 à votre convenance.

• **L'unité d'ambiance principale (maître) est placée, en accord avec votre installateur dans une pièce facilement accessible** pour modifier aisément les configurations **ou à l'écart des enfants** pour éviter toutes modifications inappropriées (une chambre, un salon, un accueil, un bureau, etc...) selon vos souhaits.

• Nous vous recommandons de renseigner le tableau de localisation page 20, pour ne pas oublier quelle pièce correspond à quelle zone et la programmation hebdomadaire choisie par zone.

• **L'adressage des zones est paramétré par votre installateur sur chaque unité d'ambiance (Fig. 1). Veuillez contacter votre installateur pour toute modification de l'adressage des zones, si par exemple vous voulez que l'unité d'ambiance principale soit localisée dans une autre pièce.**

3.4. Modes de fonctionnement

Modes principaux

Il s'agit des modes **Chauffage, Rafraîchissement***, **Déshumidification*** et **Automatique**. Le choix de ce mode concerne toutes les unités d'ambiance (toutes les zones) et il ne peut être choisi qu'à partir de l'unité d'ambiance principale (de la zone 1).

Vous ne pouvez pas choisir deux modes principaux. C'est à dire que votre installation ne peut fonctionner en mode **Chauffage** et en mode **Raфраîchissement*** au même instant.

Modes secondaires

Chaque mode principal possède des modes secondaires. Ces modes sont accessibles sur toutes unités d'ambiance. Vous choisissez ce mode dans chaque zone en pressant la touche mode (voir «Fig. 3 - Unité d'ambiance», page 6).


Tableau 1 - Modes principaux chauffage/rafraîchissement*

Mode secondaire	Fonctionnement
Program. hebdo.	Passage entre la consigne T° Confort et T° Eco selon la programmation hebdomadaire.
Confort	T° de consigne Confort (par défaut).
Eco	T° de consigne Eco (fixe).
Veille	Consigne T° hors gel.

Mode Automatique

Le mode automatique consiste à passer automatiquement en mode Chauffage, Raфраîchissement*, ou Veille, en fonction de la température de l'air extérieur et de la moyenne des températures ambiantes. Les conditions nécessaires au passage d'un mode principal à l'autre en mode automatique sont indiquées dans la figure suivante.

Fig. 2



• **Au-dessus** d'une température extérieure moyennée de **24°C**, le mode **rafraîchissement*** est activé.

• **Au-dessous** d'une température extérieure moyennée de **18°C**, le mode **chauffage** est activé.

• Si la température extérieure moyennée est comprise **entre 18°C et 24°C** et **la moyenne des températures intérieures est au-dessous de 26°C**, le fonctionnement reste en mode **veille** (ni chauffage, ni rafraîchissement*).

• Si la température extérieure moyennée est **entre 18°C et 24°C** et **la moyenne des températures intérieures dépasse 26°C**, le mode **rafraîchissement*** est activé*.

• Les valeurs de ces températures définissant le mode automatique sont paramétrables. Contactez votre installateur si vous souhaitez les modifier.

* *Uniquement sur les modèles réversibles.*

3.5. Gestion des zones

- Le Zone Control permet de gérer 8 zones différentes sans obligation de pièce référente.
- Chaque unité d'ambiance est munie d'une sonde de température pour mesurer la température ambiante dans chaque pièce.
- Seule, l'unité d'ambiance principale (zone 1) permet de sélectionner le mode de fonctionnement principal de la totalité des zones (Chauffage/Rafrâichissement*/Déshumidification*/Automatique).
- Les unités d'ambiance secondaires (zone 2, 3, etc...) permettent uniquement de paramétrer la température de consigne et le mode fonctionnement secondaire de la pièce (Tableau 1 - Modes principaux chauffage/rafrâichissement*, page 5).

3.6. Programmation hebdomadaire


- La programmation hebdomadaire vous permet de réduire les températures de consigne (mode Eco) pendant les périodes d'absence et d'augmenter les consignes (mode confort) pendant les périodes de présence.
- Votre installateur doit définir avec vous la programmation hebdomadaire qui vous convient (applicable en mode Chauffage ou Rafrâichissement*) dans chaque pièce (Zone).
- 4 programmations hebdomadaires sont disponibles. Vous devrez choisir entre les programmations 1, 2, 3 ou 4. Dans chaque pièce peut être affectée une programmation hebdomadaire différente (4 programmations hebdomadaires maximum).
- Vous pouvez modifier la programmation hebdomadaire en suivant les instructions du «6.2. Modification d'une programmation hebdomadaire», page 11.
- Les modifications effectuées sur une programmation hebdomadaire d'une zone s'applique à toutes les zones qui obéissent à la même programmation.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de la programmation hebdomadaire reportez-vous au «6. Programmation hebdomadaire», page 9.

4. FONCTIONS ET AFFICHAGE SUR L'UNITÉ D'AMBIANCE

Sur l'écran s'affiche la température d'ambiance, la température de consigne, les modes de fonctionnement, l'heure, le jour de la semaine, etc... (la figure ci-dessous représente l'ensemble des pictogrammes affichables à l'écran).

Fig. 3 - Unité d'ambiance



* Uniquement sur les modèles réversibles.

FONCTIONNEMENT

Tableau 2 - Descriptions des boutons

N°	Icône	Nom	Fonctions	
			Unité d'ambiance Principale (adresse 1)	Unité d'ambiance Secondaire (adresse 2, 3, ...)
1		Marche/Veille	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour mettre en veille (hors gel) ou en marche la zone affectée à cette unité d'ambiance. • Un appui long pour mettre en veille (hors gel) ou en marche toutes les zones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour mettre en veille (hors gel) ou en marche la zone affectée à cette unité d'ambiance.
2		Présence/Absence	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court permet de passer du mode Eco (absence) au mode confort (présence) et réciproquement pendant 4 heures. • Un appui long pour entrer dans le paramétrage "Vacances", les boutons +/- permettent de définir le nombre de jour d'absence (décompté à partir du lendemain), valider avec le bouton . 	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court permet de passer du mode Eco (absence) au mode confort (présence) et réciproquement pendant 4 heures.
3	 PROG	Heure/Date	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour paramétrer l'heure et la date. Les boutons +/- et  permettent de les modifier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour paramétrer l'heure et la date. Les boutons +/- et  permettent de les modifier.
		Programmation hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui long pour paramétrer la programmation hebdomadaire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui long pour paramétrer la programmation hebdomadaire.
4	-	Diminuer	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour ajuster la température de consigne, chaque pression sur le bouton - diminue la température de consigne de 0,5°C (dans les limites du système) seule la consigne confort peut être changée. 	
5	+	Augmenter	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour ajuster la température de consigne, chaque pression sur le bouton + augmente la température de consigne de 0,5°C (dans les limites du système) seule la consigne confort peut être changée. 	
6		Validation	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour valider les modifications. 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Un appui long permet d'acquitter le code erreur A08 (voir «8. Tableau des codes erreurs», page 18). 	
7		Information	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour connaître la température extérieure. 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Un appui long pour connaître la température ambiante. 	
8	Mode	Mode de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour faire défiler et sélectionner le symbole du mode de fonctionnement. Le symbole du mode de fonctionnement en cours s'affichera sur l'écran comme indiqué Fig. 4, page 8. • Permet de changer de mode principal pour toute l'installation et de mode secondaire pour la zone affectée à cette unité d'ambiance (Chauffage, Rafraîchissement*, Déshumidification* et Automatique). 	<ul style="list-style-type: none"> • Un appui court pour faire défiler et sélectionner le symbole du mode de fonctionnement. Le symbole du mode de fonctionnement en cours s'affichera sur l'écran comme indiqué Fig. 5 et Fig. 6, page 8. • Permet de changer uniquement de mode secondaire (Confort, Eco, Veille, Programmation hebdomadaire) dans la zone affectée à cette unité d'ambiance.

Appui court ► implusion

Appui long ► plus de 2 secondes

* Uniquement sur les modèles réversibles.

FONCTIONNEMENT

Tableau 3	
Affichage	Description
23.5°C	Cet affichage indique la température de consigne en °C
21.0°C	Cet affichage indique la température ambiante en °C
09:30	Heure
1234567	Jour de la semaine (1 = lundi, ..., 7 = dimanche)
	Veille/hors gel
	Programmation hebdomadaire
	Mode économique
	Mode chauffage confort
	Mode rafraîchissement confort*
	Appoint électrique
	Mode déshumidification*
	Mode présence/absence
	Température extérieure
	Alarme (clignote)
	Mode paramétrage de la régulation (combiné avec un numéro de paramètre)
Automatique modèles réversibles	
Le mode de fonctionnement actif clignote	
	Hiver (chauf.) Mi-saison (veille) Été (rafr.)
Automatique modèles chaud seul	
Le mode de fonctionnement actif clignote	
	Hiver (chauf.) Mi-saison (veille) Été (veille)
	Mode secours (appoint électrique en marche).

* Uniquement sur les modèles réversibles.

Fig. 4 - Affichage du cycle de fonctionnement sur l'unité d'ambiance principale




Fig. 5 - Affichage du cycle de fonctionnement sur une unité d'ambiance secondaire







Fig. 6 - Affichage du cycle de fonctionnement sur une unité d'ambiance secondaire en mode Automatique



HEURE ET DATE

5. HEURE ET DATE

1. Pressez (appui court) le bouton  pour paramétrer l'heure et la date (Fig. 7).

2. En appuyant sur les boutons +/- vous modifiez la valeur qui clignote à l'écran (les heures Fig. 8).




Fig. 7





Fig. 8

3. Le bouton  permet d'enregistrer la modification effectuée et de vous déplacer vers la valeur suivante qui clignote à son tour (les minutes Fig. 9).




Fig. 9

Après avoir validé les minutes, vous pouvez choisir l'affichage de l'horloge (AM/PM ou 12:00/24:00) toujours avec les boutons +/-.

4. Après le paramétrage de l'heure, vous procéderez de façon identique pour paramétrer l'année, le mois et enfin le jour (Fig. 10).





Fig. 10

5. Pour valider et sortir de ce paramétrage pressez le bouton  (appui court - Fig. 11) ou attendre 1 minute.




Fig. 11

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

6. PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Vous pouvez programmer les périodes de confort et d'économie (réduit) sur toute une semaine pour chaque zone.

Vous avez la possibilité de prévoir votre programmation pour une durée hebdomadaire, mais vous validez votre programmation au quotidien, c'est à dire sur 24h00. La programmation de la veille est sans conséquence sur celle du lendemain (une journée commence à 00:00 en mode Eco - 000).




6.1. Choisir une programmation hebdomadaire

Votre installateur paramètre dans chaque zone la programmation hebdomadaire qui vous convient.

Nous proposons 4 programmations hebdomadaires pré-enregistrées dans le système, destinées à faciliter la mise en service. Ces programmations sont facilement modifiables pour s'adapter à vos besoins. Vous pouvez modifier les horaires et choisir le mode secondaire (Eco ou Confort).

ATTENTION

Si vous modifiez un programmation hebdomadaire dans une zone alors toutes les zones affectées à la même programmation hebdomadaire subissent les mêmes modifications.

Mode secondaire	Symbole	Valeur
Mode Eco		000
Mode Confort	 OU 	001

Programmation hebdomadaire 1

N° des phases	Heures	Valeur
Du lundi au vendredi		
①	06:00	001
②	09:00	000
③	11:30	001
④	13:30	000
⑤	17:00	001
⑥	22:00	000
Samedi et dimanche		
①	08:00	001
②	22:00	000

Programmation hebdomadaire 2

N° des phases	Heures	Valeur
Du lundi au dimanche		
①	06:00	001
②	22:00	000

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Programmation hebdomadaire 3

N° des phases	Heures	Valeur
Du lundi au vendredi		
①	06:00	001
②	09:00	000
③	17:00	001
④	22:00	000
Samedi et dimanche		
①	08:00	001
②	22:00	000

Programmation hebdomadaire 4

N° des phases	Heures	Valeur
Du lundi au vendredi		
①	08:00	001
②	18:00	000
Samedi et dimanche		
①	00:00	000

Fig. 12 - Programmation hebdomadaire 1




Fig. 13 - Programmation hebdomadaire 2




Fig. 14 - Programmation hebdomadaire 3





Fig. 15 - Programmation hebdomadaire 4



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

6.2. Modification d'une programmation hebdomadaire

Dans cet exemple, nous allons modifier la programmation hebdomadaire 4 qui a été paramétrée par votre installateur («Fig. 15 - Programmation hebdomadaire 4», page 10) En suivant les étapes **A**, **B**, **C**, et **D** vous pourrez modifier cette programmation comme suit :


A. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en mode confort de 06:30 (phase ①) à 9:00 (②), puis de 12:00 (③) à 14:00 (④) et enfin de 18:00 (⑤) à 22:00 (⑥).

B. Le mercredi en mode Eco de 00:00 (phase ①) à 23:59.

C. Le samedi en mode confort de 08:00 (phase ①) à 23:59.

D. Le dimanche en mode confort 00:00 (phase ①) à 22:00 (②).


Fig. 16 - Exemple de modification de la programmation hebdomadaire



A. Programmation hebdomadaire du lundi, mardi, jeudi et vendredi

A.1. Pour entrer dans le mode paramétrage de la programmation hebdomadaire, il faut appuyer (appui long) sur le bouton **PROG** (Fig. 17) le jour qui apparaît et clignote est par défaut le «1» (lundi).

Fig. 17 - Entrer dans la programmation



A.2. Pour valider le lundi, pressez le bouton **OK**, le 1 ne clignote plus (seul l'indicateur au-dessus du chiffre «-» clignote).

Fig. 18 - Validation du lundi



A.3. Appuyez sur le bouton **+** pour vous déplacer vers le mardi donc le chiffre 2 (le jour clignote).


Fig. 19 - Sélection du mardi



A.4. Pour valider le mardi, pressez le bouton **OK**, le jour ne clignote plus (seul l'indicateur «-» clignote).

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Fig. 20 - Validation du mardi



A.5. Appuyez sur le bouton + pour vous déplacer vers le mercredi donc le chiffre 3. Ne pas presser le bouton OK mais une nouvelle fois le bouton + pour sélectionner le jeudi, puis le bouton OK pour valider.

Fig. 21 - Sélection du jeudi






Fig. 22 - Validation du jeudi



A.6. Répétez l'étape 3 et 4 pour sélectionner le vendredi (jour 5).


A.7. Pour valider toute la sélection, déplacez vous jusqu'au 7 en appuyant sur le bouton +, et jusqu'à ce que les indicateurs «-» de tous les jours sélectionnés clignent.

Fig. 23 - Sélection de tous les jours



A.8. Pressez sur OK pour enregistrer la sélection de tous les jours. La phase ① de la programmation hebdomadaire s'affiche.

Fig. 24 - Accès à la phase ① de la programmation hebdomadaire



A.9. Appuyez sur OK, les heures clignotent, modifiez les heures avec le bouton - et validez en appuyant sur OK.

Fig. 25 - Sélection des heures




Fig. 26 - Modification des heures





Fig. 27 - Validation des heures



Effectuez la même manipulation pour les minutes, puis appuyez 2 fois sur OK, afin qu'aucune valeur ne clignote plus à l'écran.

Fig. 28 - Modification des minutes





Fig. 29 - Validation des minutes




Vous n'avez pas besoin de modifier le mode confort (001).

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

A.10. Appuyez sur le bouton + pour afficher la phase suivante de la programmation.

Fig. 30 - Affichage de la phase ②



A.11. Appuyez sur **OK**, les heures clignotent, modifiez les heures avec le bouton + et validez en appuyant sur **OK**. Pour terminer appuyez 3 fois sur **OK**, afin qu'aucune valeur ne clignote plus à l'écran.

Fig. 31 - Sélection des heures



Fig. 32 - Modification des heures




Fig. 33 - Validation des heures



Vous n'avez pas besoin de modifier le mode Eco (000).

A.12. Appuyez sur le bouton + pour afficher la phase suivante de la programmation.

Fig. 34 - Affichage de la phase ③



A.13. Appuyez sur **OK**, les heures clignotent, modifiez les heures avec le bouton + et validez en appuyant sur **OK**.

Fig. 35 - Sélection des heures




Fig. 36 - Paramétrage des heures



Fig. 37 - Validation des heures



A.14. Pour modifier le mode Eco en mode Confort, pressez 2 fois sur le bouton **OK**, le mode Eco clignote (000), modifiez en mode confort (001) avec le bouton +.

Fig. 38 - Sélection du mode






Fig. 39 - Paramétrage en mode confort



Pour terminer et valider, appuyez 2 fois sur **OK**, afin qu'aucune valeur ne clignote plus à l'écran.

A.15. Appuyez sur le bouton + pour afficher la phase suivante de la programmation.

Fig. 40 - Affichage de la phase ④



A.16. Appuyez sur **OK**, les heures clignotent, modifiez les heures avec le bouton + et validez en appuyant sur **OK**.

Fig. 41 - Sélection des heures





Fig. 42 - Paramétrage des heures et validation



Pour terminer, appuyez 2 fois sur **OK**, afin qu'aucune valeur ne clignote plus à l'écran.

A.17. Répétez les étapes **A.12.** à **A.16.** pour paramétrer les étapes ⑤ (17:00 en mode confort - 001) et ⑥ (22:00 en mode Eco - 000).

A.18. Si vous continuez à presser le bouton **+**, l'heure et la valeur du mode Eco (000) clignotent. Cela signifie que vous ne pouvez plus paramétrer une autre phase.


Fig. 43 - Affichage en fin de programmation



Si vous répétez la même manipulation avec le bouton **-** vous affichez la phase ① Fig. 24 qui clignotent, ce qui signifie que vous êtes au début de la programmation.

A.19. Pour sortir de la programmation, appuyez 2 fois sur le bouton **PROG** vous retournez à l'affichage standard (Fig. 44). Si vous n'effectuez aucune manipulation pendant 1 minute, vous sortirez automatiquement du mode programmation.


Fig. 44 - Quitter le paramétrage



B. Programmation hebdomadaire du mercredi

B.1. Pour entrer dans le mode paramétrage de la programmation hebdomadaire, il faut appuyer (appui long) sur le bouton **PROG**.

Fig. 45 - Entrer dans la programmation




B.2. Appuyez sur le bouton **+** (2 fois) pour vous déplacer vers le mercredi donc le chiffre 3 (le jour clignote), puis le

bouton **OK** pour valider.

Fig. 46 - Sélection du mercredi




Fig. 47 - Validation du mercredi



B.3. Pour valider toute la sélection, déplacez vous jusqu'à 7 en appuyant sur le bouton **+**, jusqu'à ce que l'indicateur «-» du jour sélectionné (le mercredi - chiffre 3), clignote.

Fig. 48 - Validation de la sélection



B.4. Reportez-vous à l'étape **A.8.** page 12 et effectuez la même manipulation pour accéder à la phase ① de la programmation hebdomadaire.

B.5. A l'aide du bouton **+** accédez à la phase ②, puis appuyez sur **OK** pour modifier les heures. Vous devez à l'aide des boutons **+** ou **-** faire apparaître «- →» sur les heures, puis validez en appuyant sur **OK** et la phase sera supprimée. **Il est impératif de supprimer les phases en commençant par la dernière pour respecter l'ordre chronologique.**

Fig. 49 - Suppression





Fig. 50 - Validation



B.6. Enfin modifier les heures de la phase ① en vous reportant à l'étape **A.11.** page 13, puis modifiez le mode confort en mode Eco comme indiqué dans l'étape **A.14.** page 13, mais cette fois-ci utilisez le bouton **-** pour afficher le 000 mode Eco.

B.7. Pour quitter la programmation hebdomadaire reportez-vous à l'étape **A.19.** page 14.

C. Programmation hebdomadaire du samedi

C.1. Pour afficher la programmation hebdomadaire du samedi répétez **A.1.**, puis appuyez sur le bouton **+** pour vous déplacer vers le samedi donc le chiffre 6 (le jour clignote).

Fig. 51 - Sélection du samedi



C.2. Pour valider le samedi, pressez le bouton **OK**, le jour ne clignote plus (seul l'indicateur «-» clignote).

Fig. 52 - Validation du samedi



C.3. Pressez sur **OK** pour valider toute la sélection (samedi). La phase ① de la programmation hebdomadaire s'affiche.

Fig. 53 - Accès à la programmation hebdomadaire



C.4. Répétez la procédure décrite dans les Fig. 31 à Fig. 33 de l'étape **A.11.** page 13, pour paramétrer les heures de la phase ① (08:00 en mode confort - 001). Puis modifiez le mode Eco en mode confort en procédant comme indiqué à l'étape **A.14.** page 13.

C.5. Pour quitter la programmation hebdomadaire reportez-vous à l'étape **A.19.** page 14.

D. Programmation hebdomadaire du dimanche

D.1. Pour entrer dans le mode paramétrage de la programmation hebdomadaire, il faut appuyer (appui long) sur le bouton **PROG**.

Fig. 54 - Entrer dans la programmation



D.2. Appuyez sur le bouton **+** (6 fois) pour vous déplacer vers le dimanche donc le chiffre 7 clignote. Pressez le bouton **OK** pour valider, l'indicateur du dimanche «-» clignote.

Fig. 55 - Sélection du dimanche




Fig. 56 - Validation du dimanche




D.3. Pour valider toute la sélection (le dimanche), appuyez une fois sur le bouton **+**, l'indicateur «-» de la sélection, ici le dimanche (chiffre 7), clignote.

Fig. 57 - Validation de la sélection



D.4. Pressez sur **OK** pour valider la sélection (dimanche). La phase ① de la programmation hebdomadaire s'affiche.

Fig. 58 - Accès à la phase ① de la programmation hebdomadaire



D.5. Pour modifier le mode Eco en mode confort de la phase ① (00:00 en mode confort - 001) procédez comme indiqué à l'étape **A.14.** page 13. Ensuite pour paramétrer la phase ② (22:00 en mode Eco - 000) suivre les indications des étapes **A.12.** et **A.13.**

D.6. Pour quitter la programmation hebdomadaire reportez-vous à l'étape **A.19.** page 14.


PARAMÉTRAGE

7. PARAMÉTRAGE

Plusieurs paramètres sont modifiables depuis l'unité d'ambiance principale pendant le fonctionnement. Si une coupure de l'alimentation se produit, tous les paramètres seront sauvegardés.

7.1. Niveaux d'accès et modification des paramètres

L'utilisateur accède à ses paramètres en composant le code utilisateur «1000».

1. Pour accéder au mode paramétrage de la régulation, vous devez appuyer simultanément sur les boutons +/- et **Mode** (Fig. 59). Dans ce mode de paramétrage le bouton  marche/veille est utilisé pour annuler et le bouton **Mode** pour valider.

Appuyez une fois sur le bouton + pour composer le code utilisateur.

Fig. 59






Fig. 60




2. Validez en appuyant 4 fois sur le bouton **Mode**.

Fig. 61



4. La sélection du n° du paramètre est réalisée à l'aide des boutons +/-, et la validation avec le bouton **Mode**. Sélectionnez et validez la lettre puis les deux chiffres composant le n° du menu (Fig. 62).

Fig. 62 - Exemple : paramètre D 0 1




Sélectionnez une lettre, puis les deux chiffres

Référez-vous au «7.2. Liste des paramètres utilisateur», page 17, pour connaître le détail des paramètres.


3. Validez le n° du paramètre avec le bouton **Mode**. Si la valeur est modifiable la ligne de la valeur du paramètre clignotera. Si la valeur est uniquement consultable la ligne ne clignotera pas.

Fig. 63 - Exemple : Mode chauffage consigne Eco à 18°C pour la zone 1




4. Modifiez la valeur du paramètre avec les boutons +/-.

Fig. 64 - Exemple : Mode chauffage consigne Eco à 20°C pour la zone 1



5. Validez avec la touche **Mode**, le n° du menu du paramètre clignote à nouveau.

Fig. 65 - Validation du paramètre





6. Pour quitter le mode paramétrage appuyez sur le bouton  3 fois, après une minute sans action, vous sortirez automatiquement du mode paramétrage.

Fig. 66 - Quitter le paramétrage



PARAMÉTRAGE

7.2. Liste des paramètres utilisateur

Les paramètres de ce niveau sont accessibles en composant le code «1000», depuis n'importe quelle unité d'ambiance. Dans les tableaux suivants, vous trouverez les paramètres accessibles.

Pour modifier ces paramètres reportez-vous au «7.1. Niveaux d'accès et modification des paramètres», page 16.

Fonction	N° de paramètre	Valeur*	Plage de réglage ou d'affichage	Pas	Unité	Modifiable
C 1 Mode chaud						
Consigne hors gel	C 1 1	8	4/15	0.5	°C	Oui
D 0 Mode chaud zone 1						
Consigne Eco zone 1	D 0 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 2	D 1 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 3	D 2 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 4	D 3 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 5	D 4 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 6	D 5 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 7	D 6 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 8	D 7 1	18	4/28	0.5	°C	Oui
E 0 Mode rafraîchissement* zone 1						
Consigne Eco zone 1	E 0 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 1 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 2 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 3 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 4 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 5 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 6 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
Consigne Eco zone 1	E 7 1	30	17/40	0.5	°C	Oui
I 4 Maintenance / Régime spécial						
Régime de secours (si appoint électrique installé)	I 4 1	0* : Arrêt 1 : Marche	0/1	1	-	Oui
I 7 Diagnostic des zones						
Température extérieure minimum	I 7 1	0°	-50/50	0,5	°C	Non
Température extérieure maximum	I 7 2	0°	-50/50	0,5	°C	Non
Réinitialisation des températures extérieures (mini. / maxi.)	I 7 3	0*: OFF 1: ON	0/1	1	-	Oui

* par défaut

* Après la mise en service, la valeur affichée est la température mesurée par la sonde extérieure.

* uniquement sur les modèles réversibles.










CODES ERREURS

8. TABLEAU DES CODES ERREURS

En cas d'erreur un numéro de code s'affiche sur l'unité d'ambiance principale et le symbole  clignote.

Pour acquitter les erreurs "A 08" et "A 10", vous devez appuyer 4 secondes sur .

Tableau 4

N°	Alerte	Diagnostic
 + 	Mode secours	Appoint électrique en marche
-	Pas de connexion Unité d'ambiance éteinte	La polarité des unités d'ambiance n'est pas respectée Les unités d'ambiance ne sont pas connectées
P _ _	Erreur unité d'ambiance	Erreur réseau de communication des unités d'ambiance
 A 06	Erreur communication registre	Vérifier sur les cartes registres : clignotement led verte/adressage roue codeuse/ position micro-interrupteurs/connexion des connecteurs
 A 07	Erreur unité ambiance	Communication entre unités d'ambiance/Nombre de Zones
 A 08	Erreur unité extérieure	Erreur de câblage sur carte interface/Erreur unité extérieure
 A 10	Erreur ventilateur	Pression insuffisante/Tube capteur pression débranché/Ventilateur HS/Filtre colmaté
 A 13	Température d'insufflation	Sonde d'insufflation
 A 14	Température extérieure	Sonde de température extérieure
 A 16	Erreur capteur pression	Capteur de pression

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION

- Avant de nettoyer l'unité, veillez à arrêter l'unité et à débrancher l'alimentation.
- Désactivez le disjoncteur électrique.
- Un ventilateur fonctionne à une vitesse rapide à l'intérieur du climatiseur et peut provoquer des blessures.
- Quand il est utilisé pendant des périodes prolongées, le Zone Control peut accumuler de la saleté, qui réduira ses performances.
- Nous vous recommandons d'examiner régulièrement l'unité en plus du nettoyage et de l'entretien que vous effectuez. Pour plus d'informations, consultez le personnel de service agréé.
- Si l'unité n'est pas activée pendant un mois ou plus, laissez sécher entièrement les parties intérieures de l'unité en la faisant fonctionner en mode ventilateur pendant une demi-journée.

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR


- Retirez la poussière des filtres à air en les aspirant ou en les lavant dans une solution d'eau et de détergent doux. Après le lavage, laissez bien sécher les filtres à l'abri de la lumière du soleil.
- Si vous laissez s'accumuler de la poussière sur le filtre à air, le flux d'air sera plus faible, ce qui réduira l'efficacité du fonctionnement et augmentera le bruit.
- Effectuez le nettoyage du filtre à air de façon périodique (tous les six mois).

CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie pièces défectueuses

L'appareil que vous venez d'acquérir est garanti contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable pour les durées suivantes à partir de la date de mise en service :

Zone control	2 ans
Accessoires	1 an

 **atlantic** Climatisation & Ventilation assure dans ce cadre, l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, dommage ou indemnités pour perte de jouissance ou perte d'exploitation.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.

Par exemple (liste non exhaustive) :


- Dégradation des carrosseries,
- Emplacements incorrects,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.
- Raccordement électrique incorrect,
- Tension d'alimentation non conforme,

Extensions de garantie « stations services » et « installateurs agréés » :

Ces extensions de garantie sont consenties par  **atlantic** Climatisation & Ventilation et ses professionnels agréés (stations services et installateurs agréés).

Extension de garanties pièce : La garantie pièces défectueuses (voir ci-dessus) est prolongée de 1 an (pour le zone control).

Garantie main d'œuvre (1 an) : Durant la première année à partir de la date de mise en service.

En cas de défaillance reconnue d'une pièce constitutive de l'appareil,  **atlantic** Climatisation & Ventilation outre la fourniture de la pièce de remplacement, assure la couverture de la main d'œuvre nécessaire à la remise en fonctionnement de l'appareil.

En cas de défaillance due à un défaut de l'installation elle-même (pose ou mise en service non-conforme...) contrôlée par ses propres soins, le professionnel agréé assure la remise en état et la remise en fonctionnement gratuite de l'appareil (sauf réserves lors de la mise en service).

Cette extension de garantie outre les limitations indiquées plus haut ne saurait couvrir les dommages dus à l'intervention de personnel non agréé.

LOCALISATION DES ZONES

Tableau à renseigner par l'installateur et/ou l'utilisateur quand l'adressage des zones et la programmation hebdomadaire sont terminées.

Numéro de la zone	Programmation hebdomadaire	Pièce
Zone 1		
Zone 2		
Zone 3		
Zone 4		
Zone 5		
Zone 6		
Zone 7		
Zone 8		





Votre spécialiste



Siège social : ATLANTIC climatisation & ventilation
S.A.S. au capital de 2 916 400 euros
13, Boulevard Monge - Z.I - BP 71 - 69882 MEYZIEU cedex
RCS Lyon n° B 421 370 289
www.atlantic.fr

NU 933 197 C

Mai 2013